

## GK 40 topidlo

Výkon : 43 kw  
Množství vzduchu : 1050 m<sup>3</sup>/h  
Palivo : nafta, Elto  
Spotřeba : 3,64 kg/h  
Efekt. Připojení : 230V  
Příkon : 90w  
Šířka/výška : 560/615

1. Teplovzdušná naftová topidla smí obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem.
2. Jedná se o agregáty s otevřenou spalovací komorou.
3. Topidla jsou vhodná pro použití v průmyslu, zemědělství, NENÍ URČEN PRO DOMÁCNOST.
4. Při doplňování paliva a údržbě agregát vždy vypněte od elektrické sítě
5. Je zakázáno instalovat topidla v prostoru s hořlavým materiálem, hořlavými či výbušnými plyny či prachy.
6. Musí být zajištěna 2,5x/h výměna vzduchu ve vytápěném prostoru. Nejmenší vytápěný prostor je 18m<sup>3</sup>/kW tepel. Výkonu topidla.
7. Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých látek. Z boku 0,6 m, z vrchu 1,5 m, od sacího otvoru 0,6 m a od výfukového otvoru 3 m.
8. Zařízení musí být instalováno na pevné, nehořlavé podložce.
9. Vstupní a výstupní otvory nesmí být nikdy ani částečně zakryty.

### 10. Uvedení agregátu do provozu:

Naplňte nádrž paliva, připojte agregát k elektrické síti, přepněte vypínač do polohy ON.

- a. při vypnutí přepněte do polohy OFF a potom teprve odpojte od elektrické sítě
- b. při chybném zapalování nebo přehřátí se agregát automaticky zablokuje
- c. zkontrolujte, zda jsou volné vstupní a výstupní otvory pro vzduch a zda se točí ventilátor, několik min. čekejte, aby agregát vychladl, pak zapnutí zopakujte

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NAFTOVÉ TOPIDLA JE TŘEBA PRAVIDELNĚ DOPLŇOVAT PALIVEM – NENECHTE DOJÍT PALIVO.**

Při trvalém provozu je nutné palivo doplnit nejpozději po osmi hodinách.

V případě ztráty tohoto VNP–QT 1/2007 je nájemce povinen uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Vzniklé poškození, ztráty nebo odcizení neprodleně hlase v pracovní dny (obvykle PO – PÁ od 7:00 do 17:00 hod) osobně nebo telefonicky na 596 235 250, 736 626 938, v jinou dobu emailem [info@qt.cz](mailto:info@qt.cz) nebo sms zprávou na číslo 731 504 055.

Tento VNP–QT 1/2007 nenahrazuje plné znění návodu k použití, ale slouží pouze pro základní orientaci uživatele (nájemce).

Dodržujte všeobecné i speciální bezpečnostní předpisy, které souvisí s provozem Vámi zapůjčeného nářadí a strojů. Nejsou-li některé údaje, nebo postupy jasné, případně srozumitelné, kontaktujte firmu QT Technik spol. s r.o.. Za škody vzniklé nepochopením, popřípadě i chybami nese plnou zodpovědnost uživatel (nájemce).