

GP 115 topidlo

Napětí:	230V/50Hz
Palivo:	Ex LTO nebo nafta
Výkon:	115 kW
Spotřeba paliva:	10,6 l/hod.
Váha:	101 kg

Nikdy neodpojujte topidlo předčasně od sítě 220V/50Hz !!!

1. Nádrž musí být vždy doplněna palivem – nesmí nasát vzduch!
2. Stroj může obsluhovat jen poučená osoba!
3. Dbejte bezpečnostních předpisů!
4. Zákaz pohybu nepoučených osob v okolí topidla !

Postup zapnutí topidla:

1. Vizuální prohlídka přístroje, zda není poškozen
2. Kontrola množství paliva v nádrži (minimum cca 30 l)
3. Dodržet minimální vzdálenost od stěn 3 metry !
4. Zapojení do sítě 220V/50Hz
5. Pro provoz se vypínač zapne do polohy 1
6. Po 1-2 minutách dojde k sepnutí ventilátoru a stroj topí plným výkonem

Postup vypnutí topidla:

1. Vypínač vypneme do polohy 0 (nahore)
2. Topidlo přestane hořet, ale ventilátor pracuje dále, dokud se nezchladí prostor kotle
3. Po vychladnutí kotle se ventilátor sám zastaví
4. Stroj odpojíme od sítě 220V/50Hz

V případě ztráty tohoto VNP–QT 1/2007 je nájemce povinen uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Vzniklé poškození, ztráty nebo odcizení neprodleně hlase v pracovní dny (obvykle PO – PÁ od 7:00 do 17:00 hod) osobně nebo telefonicky na 596 235 250, 736 626 938, v jinou dobu emailem info@qt.cz nebo sms zprávou na číslo 731 504 055.

Tento VNP–QT 1/2007 nenahrazuje plné znění návodu k použití, ale slouží pouze pro základní orientaci uživatele (nájemce).

Dodržujte všeobecné i speciální bezpečnostní předpisy, které souvisí s provozem Vámi zapůjčeného nářadí a strojů. Nejsou-li některé údaje, nebo postupy jasné, případně srozumitelné, kontaktujte firmu QT Technik spol. s r.o.. Za škody vzniklé nepochopením, popřípadě i chybami nese plnou zodpovědnost uživatel (nájemce).