

KRANZLE 135 (145) čistič vysokotlaký 230V

Pracovní tlak: 10 - 135 Bar

Množství vody: 11 l/min

Sací výška: 2,5 m

Max. teplota vstupní vody: 50 °C

Elektrické připojení: 230V 12,5A

Příkon: 3,3 kW

Otáčky motoru: 1.400 ot/min

Hmotnost: 32 kg

1. Dbejte prosím na to, aby stroj ani příslušenství nevykazovaly žádné známky poškození. Jestliže je stroj poškozen pak s ním prosím nepracujte.
2. **DŮLEŽITÉ! Ve vodě se nesmí nalézat žádné nečistoty.**
3. Stoj musí běžet jen ve vodorovné poloze, má olejovou náplň a mohlo by dojít k poškození.
4. Nepoužívejte tekutiny obsahující rozpouštědla, oleje atd.
5. Nepoužívejte vstupní vodu o teplotě vyšší než 50 °C.
6. **Uvedení do provozu:**
 - a) Připojte stroj k el. napětí 230V
 - a) Připojte vysokotlakou hadici a stříkací pistoli.
 - b) Připojte hadici na vodu pomocí rychlospojky k předřazenému filtru.
 - c) Pusťte vodu, stiskněte spoušť stříkací pistole a držte ji tak dlouho, dokud z vysokotlaké hadice neunikne všechn vzduch.
 - d) Vypínač stroje přepněte do polohy ON.
7. **Po práci:**
 - a) Vypněte vypínač přístroje do polohy „OFF“
 - b) Zavřete vodní kohoutek
 - c) Stiskněte stříkací pistoli, až do odtlakování stroje
 - d) Odpojte přívodní hadici od stroje

V případě ztráty tohoto VNP–QT 1/2007 je nájemce povinen uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Vzniklé poškození, ztráty nebo odcizení neprodleně hlase v pracovní dny (obvykle PO – PÁ od 7:00 do 17:00 hod) osobně nebo telefonicky na 596 235 250, 736 626 938, v jinou dobu emailem info@qt.cz nebo sms zprávou na číslo 731 504 055.

Tento VNP–QT 1/2007 nenahrazuje plné znění návodu k použití, ale slouží pouze pro základní orientaci uživatele (nájemce). Dodržujte všeobecné i speciální bezpečnostní předpisy, které souvisí s provozem Vámi zapůjčeného nářadí a strojů. Nejsou-li některé údaje, nebo postupy jasné, případně srozumitelné, kontaktujte firmu QT Technik spol. s r.o.. Za škody vzniklé nepochopením, popřípadě i chybami nese plnou zodpovědnost uživatel (nájemce).