

P 60 topidlo

Výkon : 59 kw
Množství vzduchu : 1800 m³/h
Palivo : propan-butan
Spotřeba plynu : 2,7-4,6 kg/h
Hmotnost : 20 kg

1. Teplovzdušná plynová topidla smí obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem.
2. Topidla jsou vhodná pro vytápění skladů, pracovních míst ve velkých prostorách, skleníků a venkovních pracovních míst, **NENÍ URČEN PRO DOMÁCNOST.**
3. Zařízení musí být instalováno na pevné, nehořlavé podložce.
4. Je zakázáno instalovat topidla v prostoru s hořlavým materiálem, hořlavými či výbušnými plyny či prachy.
5. Minimální vzdálenost od zdí a ostatních předmětů je 2 metry, od hořlavých předmětů 3 metry.
6. Použití agregátů v uzavřené místnosti je možné za předpokladu – nejsou-li v prostoru přítomny osoby, musí být velikost prostoru 10x větší v m³ než je výkon agregátu v kw. Za přítomnosti osob musí být prostor větší 30x, dále je nutné zajistit dostatečné větrání místnosti.
7. Láhve na PB se smí měnit pouze v prostoru, kde není otevřený oheň.
8. **Uvedení do provozu:**
 - a. Připojovací hadice ani zásobníky plynu nesmí být umístěny v prostoru tepelného dosahu topidla
 - b. Před jakoukoliv manipulací s topidlem se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě.
 - c. Start – přepněte do polohy I a zkontrolujte, zda se roztočil ventilátor, otevřete uzávěr plynu, domáčkněte ventil na hadici. Zmáčkněte tlačítko pojistného ventilu, držte je zamáčknuté a současně aktivujte několika zamáčknutím červeného tlačítka zapalovač.
 - d. Pokud po uvolnění hořák zhasne, startovací postup opakujte.
 - e. Nastavení tlaku plynu – otáčením kolečka regulátoru plynu proti směru hod. ručiček provedete zvýšení výkonu, ve směru pohybu hod. ručiček výkon snížíte.
 - f. Stop – nejprve uzavřete přívod plynu a následně přepněte hlavní přepínač do polohy OFF
9. V případě poruchy stroje – do stroje nezasahovat, nepoškodit plomby, neprodleně nahlásit telefonicky, nebo SMS na QT Technik vzniklý problém

V případě ztráty tohoto VNP–QT 1/2007 je nájemce povinen uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Vzniklé poškození, ztráty nebo odcizení neprodleně hlase v pracovní dny (obvykle PO – PÁ od 7:00 do 17:00 hod) osobně nebo telefonicky na 596 235 250, 736 626 938, v jinou dobu emailem info@qt.cz nebo sms zprávou na číslo 731 504 055.

Tento VNP–QT 1/2007 nenahrazuje plné znění návodu k použití, ale slouží pouze pro základní orientaci uživatele (nájemce).

Dodržujte všeobecné i speciální bezpečnostní předpisy, které souvisí s provozem Vámi zapůjčeného nářadí a strojů. Nejsou-li některé údaje, nebo postupy jasné, případně srozumitelné, kontaktujte firmu QT Technik spol. s r.o.. Za škody vzniklé nepochopením, popřípadě i chybami nese plnou zodpovědnost uživatel (nájemce).