

PS2 400 čerpadlo kalové elektrické.doc

Napětí:	230V/50Hz
Max. teplota čerpané kapaliny:	40°C
Max povolený tlak vody:	0,2 MPa
Max. výtlačná výška:	12 m
Max. průtok:	200 l/min
Max. tlak:	1,18 kg/cm ²
Výtlačná hadice:	typ C52 (20m)
Hmotnost:	12 kg

1. Dbejte prosím na to, aby stroj ani příslušenství nevykazovaly žádné známky poškození. Jestliže je stroj poškozen pak s ním prosím nepracujte.
2. Používejte osobní ochranné pomůcky . rukavice, ochranné brýle, sluchátka, pevná obuv, dlouhé kalhoty - není předmětem zápůjčky.
3. Čerpadlo je možné přepravovat ve vertikální i horizontální poloze. Pro přenášení používejte výhradně rukojeť, nikdy nemanipulujte s čerpadlem chopením za kabel!!!
4. Před uvedením stroje do chodu zkontrolujte, zda jsou všechny viditelné matice, šrouby, kryty správně dotažené a upevněné.
5. Při práci ve venkovním prostředí používejte pouze kabely, vidlice, zásuvky k tomu určené.
6. Toto ponorné čerpadlo je učeno k čerpání dešťové vody, vody v kašnách, podzemní vody nebo vody nesoucí písek.
7. Pozor: čerpadlo nesmí být používáno, pokud se v tu chvíli kdokoli vyskytuje v čerpané kapalině!!! Také nikdy čerpadlo nespouštějte, když je zavěšené ve vzduchu, mohlo by prudce poskočit a způsobit poranění nebo by mohlo dojít k poškození samotného čerpadla!!!

8. Uvedení do provozu:

- I. Čerpadlo nechte odpojené od el. sítě.
- II. Připojte k němu výtlačnou hadici, hadici rozmotejte a druhý konec umístěte tam, kde budete chtít čerpanou kapalinu odvádět.
- III. Spustěte jej do kapaliny – čerpadlo spouštějte pouze za šňůru, která je uvázaná k hornímu držadlu – NIKDY ZA PŘÍVODNÍ KABEL!!! (pokud šňůra chybí, nahradte ji).
- IV. Pozor: čerpadlo musí při čerpání být v horizontální poloze!!!
- V. Ještě jednou se přesvědčte, že v čerpané kapalině se nikdo nevyskytuje.
- VI. Zapojte přívodní kabel do el. sítě – tím čerpadlo spustíte!!!
- VII. Čerpadlo musí být umístěno nebo zabezpečeno v pracovní poloze tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu nebo jeho pádu, napínání přívodního kabelu, jeho vtažení do prostoru sání čerpadla nebo k jinému poškození, např. přeseknutí, vytržení prodření apod.
- VIII. Stroj před vrácením vždy důkladně očistěte!!!

V případě ztráty tohoto VNP–QT 1/2007 je nájemce povinen uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Vzniklé poškození, ztráty nebo odcizení neprodleně hlase v pracovní dny (obvykle PO – PÁ od 7:00 do 17:00 hod) osobně nebo telefonicky na 596 235 250, 736 626 938, v jinou dobu emailem info@qt.cz nebo sms zprávou na číslo 731 504 055.

Tento VNP–QT 1/2007 nenahrazuje plné znění návodu k použití, ale slouží pouze pro základní orientaci uživatele (nájemce). Dodržujte všeobecné i speciální bezpečnostní předpisy, které souvisí s provozem Vámi zapůjčeného náradí a strojů. Nejsou-li některé údaje, nebo postupy jasné, případně srozumitelné, kontaktujte firmu QT Technik spol. s r.o.. Za škody vzniklé nepochopením, popřípadě i chybami nese plnou zodpovědnost uživatel (nájemce).